

FLR-RF CONTROL

- Accessoires pour Flair et CHR PRO
- Accessoires



Commandes murales sans fil type FLR-RF CONTROL

Commande à écran tactile sans fil pour les appareils **FLAIR** et **CHR PRO**

Marque

- Brink

Application

- **FLR-RF USB** pour connecter le(s) capteur(s) à l'unité de récupération de chaleur
- Uniquement en combinaison avec les appareils FLAIR et CHR PRO fabriqués après juillet 2022
- Il est possible de connecter jusqu'à 12 composants FLR-RF par appareil
- Alimenté par pile, pile CR2032 incluse, alimentation permanente possible
- Maximum 4 commandes de type **FLR-RF CONTROL** par unité de récupération de chaleur
- Indication de filtre et messages d'erreur via LED

Specifications

- Commande à 5 positions
 - Position 1 : Position d'absence
 - Position 2 : Position de présence
 - Position 3 : Ventilation maximale
 - Position 4 : Fonction Boost (30min.)
 - Position 5 : Mode vacances
- Alimentation : Pile lithium 3V fournie, type CR2032
- Code d'erreur et indication de filtre
- Fréquence : 868 MHz
- Couleur : RAL9010 (blanc)
- Température ambiante : 0°C à 50°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Portée : 300m, en champ ouvert

Montage

- Directement sur le mur via la plaque de montage fournie
- Sur boîtier d'encastrement standard, obligatoire si l'on souhaite assurer une alimentation permanente.
- À une hauteur de 1,5 m
- Plaque de finition incluse

Accessoires

- Clé USB émetteur-récepteur pour communication avec les appareils Flair et CHR PRO, type **FLR-RF USB**, 1 FLR-RF USB peut communiquer avec un maximum de 12 composants FLR-RF (accessoire requis)
- Adaptateur secteur 230Vac à 5V pour alimentation permanente type **FLR-RF TRAFO**