



## FLR-RF CO2

- Toebehoren voor Flair en CHR PRO
- Toebehoren



## Draadloze CO<sub>2</sub>-ruimtesensoren voor Flair en CHR PRO toestellen type FLR-RF CO<sub>2</sub>

### Merk

- Brink

### Toepassing

- **FLR-RF USB** vereist voor het verbinden van de sensor(en) met het wtw-toestel
- Enkel in combinatie met FLAIR en CHR PRO toestellen geproduceerd na juli 2022
- Regeling van de ventilatie in functie van het CO<sub>2</sub> gehalte in de desbetreffende ruimte
- Het is mogelijk om tot 12 FLR-RF componenten aan te melden per toestel
- Permanente voeding 230V
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Enkel voor gebruik binnenshuis

### Specificaties

- Met meegeleverde permanente voeding
- Te monteren op inbouwdoos, niet inbegrepen
- De **FLR-RF CO<sub>2</sub>** is beschikbaar in 2 versies:
  - Ruimte CO<sub>2</sub>-sensor
  - Ruimte CO<sub>2</sub>-sensor met geïntegreerde standenschakelaar
- CO<sub>2</sub> meetbreik in ppm: 400-5000, uitleesbaar op het ventilatie toestel
- CO<sub>2</sub> gehalte instelbaar met stappen van 25ppm
- Foutcode en filtervervuiling indicatie
- Frequentie: 868MHz
- Kleur: RAL 9010 (wit)
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C
- Bereik: 300m, in open veld

### Accessoires

- Verplicht accessoire voor het verbinden met Flair en CHR PRO toestellen, type **FLR-RF USB**