



FLR-RF RH

- Toebehoren voor Flair en CHR PRO
- Toebehoren



Draadloze vocht-ruimtesensoren voor Flair en CHR PRO toestellen type FLR-RF RH

Draadloze vocht-ruimtesensoren voor Flair en CHR PRO toestellen

Merk

- Brink

Toepassing

- **FLR-RF USB** vereist voor het verbinden van de sensor(en) met het wtw-toestel
- Enkel in combinatie met FLAIR en CHR PRO toestellen vervaardigd na juli 2022
- Regeling van de ventilatie in functie van het vochtgehalte in de desbetreffende ruimte
- Het is mogelijk om tot 12 FLR-RF componenten aan te melden per toestel
- Permanente voeding 230V mogelijk
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Enkel voor gebruik binnenshuis

Specificaties

- In geval van voeding door knoopcel: vrij te plaatsen op de wand
- Bij optionele permanente voeding: standaard inbouwdoos, niet inbegrepen
- De **FLR-RF RH** is beschikbaar in 2 versies:
 - Ruimte-vochtsensor
 - Ruimte-vochtsensor met geïntegreerde 'boost' en 'Auto' functie en filter-indicatie
- Voeding: meegeleverde 3V knoopcel-batterij CR2032 of permanente voeding (optioneel)
- Vochtmeting: 0-90%
- Foutcode en filtervervuiling indicatie
- Frequentie: 868MHz
- Kleur: RAL 9010 (wit)
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C
- Bereik: 300m, in open veld

Accessoires

- Verplicht accessoire voor het aanmelden op Flair en CHR PRO toestellen: **FLR-RF USB**
- Voedingsadaptor voor permanente voeding 230VAC – 5VDC, type **FLF-RF TRAFO**