



## Draadloze wandbedieningen type FLR-RF CONTROL

Draadloze touch-bediening voor **FLAIR** en **CHR PRO** toestellen

### Merk

- Brink

### Toepassing

- **FLR-RF USB** nodig voor het verbinden van de sensor(en) met het wtw-toestel
- Enkel in combinatie met FLAIR en CHR PRO toestellen vervaardigd na juli 2022
- Het is mogelijk om tot 12 FLR-RF componenten aan te melden per toestel
- Batterijvoeding, CR2032 batterij inbegrepen, permanente voeding mogelijk
- Maximaal 4 bedieningen type **FLR-RF CONTROL** per wtw-toestel
- Filterindicatie en foutmeldingen via LED

### Specificaties

- Bediening met 5 standen
  - Stand 1: Afwezigheidsstand
  - Stand 2: Aanwezigheidsstand
  - Stand 3: Maximale ventilatiestand
  - Stand 4: Boost functie (30min.)
  - Stand 5: Vakantiestand
- Voeding: meegeleverde 3V lithium batterij type CR2032
- Foutcode en filtervervuiling indicatie
- Frequentie: 868 MHz
- Kleur: RAL9010 (wit)
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C
- Bereik: 300m, in open veld

### Montage

- Rechtstreeks op de muur via meegeleverde montageplaat
- Op standaard inbouwdoos, verplicht, indien men permanente voeding wil voorzien.
- Op 1,5m hoogte
- Afwerkingsplaat meegeleverd

### Accessoires

- Zender-ontvanger USB-stick voor communicatie met Flair en CHR PRO toestel, type **FLR-RF USB**, 1 FLR-RF USB kan communiceren met maximum 12 FLR-RF componenten (verplicht accessoire)
- Voedingsadaptor 230Vac naar 5V voor permanente voeding type **FLR-RF TRAF0**