



I.10

Warmteterugwin-
ningseenheden &
luchtbehandelings-
groepen

FLR-RF TRAFO

- Toebehoren voor Flair en
CHR PRO
- Toebehoren

Transformatoren voor FLR-RF com- ponenten type FLR-RF TRAFO

Transformator voor FLR-RF componenten

Merk

- Brink

Toepassing

- Permanente voeding voor **FLR-RF CONTROL**, **FLR-RF SEN RH**, **FLR-RF RH+ CONTROL**

Specificaties

- Voedingstransformator 230VAC naar 5VDC
- Een standaard inbouwdoos is nodig voor de montage