



- Fujitsu - Waterstage
- Lucht/water split
- Toebehoren

## Waterstage - RF ruimtethermostaat type UTW-C58XD

Deze ruimtethermostaat op radiofrequentie dient gebruikt te worden in combinatie met de Waterstage hydro-units of met de regelkast (UTW-SCBYA) van de monoblock en is steeds nodig om een juiste centrale ruimtetemperatuurmeting te verkrijgen.

De plaatsing van deze ruimtethermostaat is zodanig belangrijk dat hij op een binnenmuur moet gemonteerd worden weg van direct zonlicht en natuurlijk/mechanische ventilatie, maar vermijd ook installatie van deze thermostaat achter een deur of elke andere plaats die een shock kan teweegbrengen op de meting.

### **Merk**

- Fujitsu - Airstage

### **Specificaties**

Gebruik van RF module, type UTW-MRCXD vereist.

### **Toe te passen binnenunits**

Fujitsu Waterstage hydro-units

- Type **WSYA**
- Type **WGYA**
- Type **WSYG**
- Type **WSYK**
- Type **WGYG**
- Type **WGYK**
- Type **WSYP**
- Type **UTW-SCBYA**