



- Fujitsu - Waterstage
- Lucht/Water
- Toebehoren

Waterstage Monoblock - Buitentemperatuur sensor type UTW-KESXQ

Deze buitentemperatuur sensor is nodig om de stooklijn op een betrouwbare manier in te stellen. De sensor dient steeds in het Noorden aan de gevel gehangen te worden.

Merk

- Fujitsu - Airstage

Functie

- Buitentemperatuur sensor voor Fujitsu Waterstage lucht/water warmtepomp

Toe te passen buitenunits

- Type **WPEG 050 KRF**
- Type **WPEG 080 KRF**
- Type **WPEG 100 KRF**