



Codeerstekker s type COD

Standaard kunnen de lucht/water warmtepompen van de CGW-reeks van R-AQUA verwarmen en koelen.

In bepaalde gevallen is het nodig om de koelfunctie definitief uit te schakelen om in aanmerking te komen voor een premie. Door de aankoop en installatie van de codeerstekker (enkel verwarming) is de koelfunctie op het toestel definitief uitgeschakeld.

Merk

- R-AQUA

Toepassing

- Definitief uitschakelen van de koelfunctie

Installatie

1. Schakel de stroomtoevoer naar de warmtepomp uit.
2. Verwijder de blauwe codeerstekker die zich op de printplaat bevindt.
3. Plaats de codeerstekker met enkel verwarming in het toestel.
4. Schakel de stroomtoevoer naar de warmtepomp weer in.
5. Het toestel is vanaf heden enkel te gebruiken in verwarmingsmodus.

Type warmtepomp	Technische gegevens	
	Codeerstekker enkel verwarming	
CGW-IU XX A1		COD-IU-H
CGW-IU XX M1		COD-IU-H
CGW-ID XX A1		COD-ID-H
CGW-ID XX M1		COD-ID-H
CGW-M XX A1		COD-M-H
CGW-M XX M1		COD-M-H
CGW-M SG XX A1		COD-M-H
CGW-M SG XX M1		COD-M-H