

- Fujitsu - Waterstage
- Lucht/water split
- Toebehoren



## Waterstage - Bedrade ruimtethermostaat T55 type UTW-C55XA

Deze ruimtethermostaat dient gebruikt te worden in combinatie met de Waterstage hydro-units en is steeds nodig om een juiste centrale ruimtetemperatuurmeting te verkrijgen.

De plaatsing van deze ruimtethermostaat is zodanig belangrijk dat hij op een binnenmuur moet gemonteerd worden weg van direct zonlicht en natuurlijk/mechanische ventilatie, maar vermijd ook installatie van deze thermostaat achter een deur of elke andere plaats die een shock kan teweegbrengen op de meting.

### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Toe te passen binnenunits

Fujitsu Waterstage hydro-units

- Type **WSYA**
- Type **WGYA**
- Type **WSYG**
- Type **WSYK**
- Type **WGYG**
- Type **WGYK**
- Type **WSYP**
- Type **UTW-SCBYA**