



## Accessoires - Foutmeldingsmodule type UTD-FSM216

Foutmeldingsprint wordt gebruikt om in geval van een fout op een inverter gestuurd koelsysteem één of twee signalen op afstand te kunnen krijgen. De foutmeldingsprint kan perfect in combinatie werken met de redundant module (UTD-USM208). **Voor de ASYG-LFCA wandmodellen is de optionele kabel UTD-ACCES1 verplicht.**

### Product

- Foutmeldingsmodule voor inverter units

### Toepassing

- De foutmeldingsprint wordt geplaatst in serie met de ontvangersprint en de hoofdprint in het binnentoestel.
- Er is geen extra voeding vereist.
- Deze module heeft standaard 3 contacten waarvan er twee gebruikt worden als foutmeldingscontact en één als "in bedrijf" contact.
- De contacten voor foutmelding zijn enerzijds één NC en anderzijds één wisselcontact. Bij gebruik met redundantmodule wordt het NC contact gebruikt om aan de redundant te kennen te geven dat hij het in backup staande systeem in werking dient te stellen.
- Contact belastbaarheid : 230V AC - 200VA

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Toe te passen binnenunits

- Type **AUYG LVLA/B**
- Type **AUYG LRLE/LRLA**
- Type **ARYG LMLE/LMLA**
- Type **ARYG LHTA**
- Type **ABYG LVTA/B**
- Type **ABYG LRTE/LRTA**
- Type **ASYG LFCA/C**

### Accessoires

- Verbindingskabel. Type **UTD-ACCES1** (voor ASYG LFCA/C)

**Montagevoorbeeld**

