



Accessoires – Bedrade Bediening type UTB-YUD-A3

Afstandsbediening met wekklok, nachtverlaging, ingebouwde sensor, kinderslot, day off, economie functie, vier ventilatiestanden en vijf bedrijfskeuzes (HEAT/FAN/COOL/DRY/AUTO).

Standaard is er 10m kabel inbegrepen.

Merk

Fujitsu Airconditioning

Product

- Afstandsbediening, met kabel

Functie

- Bediening, individuele bediening

Toe te passen binnenunits

- Type **ASYA LGC + UTY-XCBXE**
- Type **ARYA 12/14/18/24 LATN**
- Type **ARYA 36/45 LATN**
- Type **AUYF 09/12/14/18/24 LAL**
- Type **AUYF 18/24 LBL**
- Type **AUYA 12/14/18/24 LATN**
- Type **AUYA 36/45 LATN**
- Type **ABYF 14/18/24 LAT**
- Type **ABYF 14/18/24 LBT**
- Type **ABYA 18/24 LAT**
- Type **ABYA 18/24 LATN**
- Type **ABYA 36/45 LAT**
- Type **ABYA 30/36/45 LBT**
- Type **ABYA 36/45 LATN**
- Type **ABYA 36/45/54 LCT**
- Type **AGYV 09/12/14 LAC**
- Type **AGYG 09/12/14 LAC**

Eigenschappen

- Starten/Stoppen
- Instelling kamertemperatuur:
 - AUTO: 18 tot 30°C
 - COOL/DRY: 18 tot 30°C
 - HEAT: 16 tot 30°C
- Instelling functie (**Knop functie**)
- Instelling ventilatorsnelheid: (**Knop ventilator**)
 - AUTO
 - HIGH
 - MED
 - LOW
 - QUIET

- Selectie sensor kamertemperatuur (**Knop THERMO SENSOR**)
- Instelling energiebesparing (**Knop ECONOMY**)
 - Tijdens **koelen**: wordt de instelling van de thermostaat om het uur automatisch met 1°C verhoogd, tot de thermostaat in totaal 2°C verhoogd is
 - Tijdens **verwarming**: wordt de instelling van de thermostaat om het half uur automatisch met 1°C verlaagd, tot de thermostaat in totaal 4°C verlaagd is
- **Functie kinderslot**. Met deze functie kunnen de bedieningsknoppen geblokkeerd worden, bijvoorbeeld wanneer deze binnen het bereik van kinderen staan.
- **Knop onderhoud filter / reset**
- Instelling timerfunctie: (CLOCK ADJUST)
 - **ON TIMER** (Van 1 tot 24 uur - One day timer)
 - **OFF TIMER** (Van 1 tot 24 uur - One day timer)
 - **WEEKLY TIMER** (Er kunnen twee tijdstippen AAN & UIT worden ingesteld per dag - Seven days timer)
 - Wijziging van timer temperatuur
- **Instelling DAY OFF**. Werkt enkel met weekly timer.
- Temperatuur **SET BACK timer**. Deze timer wijzigt enkel de ingestelde temperatuur maar kan niet worden gebruikt om de airconditioner te starten of te stoppen. Deze kan ook worden gebruikt samen met de timerfuncties ON, OFF en WEEKLY.
- **Horizontale luchtstroom** richting en zwenken **knop**
- **Verticale luchtstroom** richting en zwenken **knop**
- Lampje werking
- **Knop tijd aanpassen**
- **Knop verwijderen**. Om de aanpassingen te verwijderen
- **Knop instellen**. Om aanpassingen te doen
- **Functie zelfdiagnose**
- **10m** kabel steeds inbegrepen
- Afmetingen: **120x120x17 (HxBxD) [mm]**

Informatie extra functie:

- Indien de knoppen horizontale & verticale richting van de luchtstroom en zwenken ingedrukt zijn bij een type met kanalen, zal de airconditioner niet reageren en gaat het scherm voor vergrendeling knipperen.
- Indien de knoppen horizontale richting van de luchtstroom en zwenken ingedrukt zijn bij een type met cassette, zal de airconditioner niet reageren en gaat het scherm voor vergrendeling knipperen.

Aanwijzingen voor het gebruik

- **Groepsbediening**: Met één afstandsbediening kunnen tot 16 airconditioners bediend worden. Alle airconditioners werken met dezelfde instellingen.
- **Twee afstandsbedieningen (optie)**: Een bijkomende afstandsbediening kan worden toegevoegd tot maximaal twee afstandsbedieningen. Met elke afstandsbediening kan de airconditioner worden bediend. De timerfuncties kunnen echter niet worden gebruikt met het secundaire toestel. **Type secundair toestel UTB-YPB**
- Bij de maximale output bedraagt ECONOMY OPERATION ongeveer 70% van de normale werking van de airconditioner voor koelen en verwarmen.
- Wanneer ECONOMY OPERATION wordt uitgevoerd tijdens koelmodus, wordt de ontvochtiging verbeterd. Deze functie is bijzonder handig wanneer u de vochtigheid uit de kamer wilt verwijderen zonder de kamertemperatuur aanzienlijk te verlagen.
- Tijdens de controleperiode in AUTO-functie zal de werking van de airconditioner niet worden gewijzigd naar ECONOMY OPERATION zelfs indien ECONOMY OPERATION is geselecteerd door op de knop ECONOMY te drukken.
- Wanneer de buitentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog (+/- tussen 0 en 5°C), zal er zich ijs vormen op de buiteneenheid, waardoor de efficiëntie van de verwarming wordt gereduceerd. Wanneer dit gebeurt, zal de computer automatisch van start gaan met de **ontdooiingscyclus**. Tijdens de ontdooiingscyclus zal de ventilator voor binnenshuis stoppen en wordt een specifiek symbool afgebeeld op de afstandsbediening. Het zal 4 tot 15 minuten duren vooraleer de airconditioner opnieuw opstart.