

Juiste instelling dipswitches / Réglage correct du commutateur DIP

Af fabriek wordt de voor- en naverwarmer geleverd met alle dipswitches op "OFF";
de juiste instelling van de dipswitch moet altijd door het installateur worden gedaan.

Le pré- et le réchauffeur sont fournis en usine avec tous les commutateurs DIP en position "OFF";
le réglage correct du commutateur DIP doit toujours être défini par l'installateur.



**Opmerking: Bij onjuiste instelling dipswitches,
zal de voor- of naverwarmer niet functioneren of niet goed werken!**

**Remarque: Si le réglage est incorrect,
l'appareil de chauffage ne fonctionnera pas ou fonctionnera de manière incorrecte !**

