

Sommige thermostaten hebben een te lage uitgaande stroom om de AC-ventilator van de VCE-ventilo-convector aan te sturen. Of u de SDP-kaart nodig heeft wordt bepaald door de combinatie van thermostaat en het VCE-model:

Certains thermostats ont un courant de sortie trop faible pour contrôler le ventilateur AC du ventilo-convecteur VCE. Si vous avez besoin de la carte SDP est déterminé par la combinaison du thermostat et du modèle VCE :

Some thermostats have too low output current to control the AC fan of the VCE fan coil unit. Whether you need the SDP card is determined by the combination of thermostat and VCE-model:

VCE + SDP ?

	i-Com	i-Basic 1	i-Basic 2	i-Basic 3	i-Digit 0-1-2-3	TRI/F1 2.0	CD11	i-10	i-20	i-25	i-30	i-50	i-60	i-70	503FA	503BUS+DIN5	S-MOD	FAN01
Mod. 10																		
Mod. 20																		
Mod. 30																		
Mod. 40																		
Mod. 50																		
Mod. 60																		
Mod. 70																		
Mod. 80			○	○	○								○	○				
Mod. 90			○	○	○								○	○				
Mod. 100			○	○	○								○	○				
Mod. 110			○	○	○								○	○				
Mod. 120			○	○	○								○	○				

- De SDP is nodig en nog niet ingebouwd in de VCE unit
Le SDP est nécessaire et n'est pas encore intégré à l'unité VCE
The SDP is needed and not yet built into the VCE unit
- De SDP is niet nodig
Le SDP n'est pas nécessaire
The SDP is not needed



VCE Geschikte Regelaars / Controllers / Régulation compatibles:

