


Optigo OP10 wall manual / Optigo OP10 väggmanual


For complete information about OP10, see the manual *Optigo OP10 Manual*, which can be downloaded from www.regin.se.

För fullständig information om OP10, se manualen *Optigo OP10 Manual*, som kan laddas ner från www.regin.se.


Change setpoint / Ändra börvärde



Set clock / Ställa in klocka




Acknowledge alarm / Kvittera larm



- AL1 Frost protection alarm / Frysskyddslarm
- AL2 High temperature limit switch activated / Aktiverat överhettningsskydd
- AL3 Fan indication alarm / Fläktindikeringslarm
- AL4 Sensor error. A sensor input is open circuit. / Givarfel. En givaringång är öppen.

Display symbols / Displaysymboler



Technical support / Teknisk support

