

Vereenvoudigde BACnet-tabel voor automatisch CTA Caladair

	Omschrijving	Adres		Commentaar	
Af te lezen informatie	Status/werkingsmodus CTA	40003	1 = stop 2 tot 5 = start 6 = normale werking 7 en 8 = herstart 9 = CO2-werking 10 = overventilatie 11 en 12 = bezig met stop		
	Temperatuur buitenlucht		40001		
	Temperatuur extractielucht		40009		
	Temperatuur toevoerlucht		40007		
	Regelingen DIVA en MAC2™ enkel	Luchtkwaliteit (CO2-gehalte)		40017	
	Regelingen Quattro™ en MAC2™ enkel	Debiet ventilator toevoerlucht (CAV)		40015	m ³ /h
		Debiet ventilator extractielucht (CAV)		40016	m ³ /h
	Regling LOBBY enkel	Druk ventilator toevoerlucht (VAV)		40013	Pa
		Druk ventilator extractielucht (VAV)		40014	Pa
		Signaal klep ijswater		40121	
		Signaal wisselaar		40120	
		Signaal elektrische batterij / V3V		40119	
	Standaardinstellingen: luchttoevoer met compensatie voor buitentemperatuur 8 puntkoppels in te voeren voor het regelen van de luchtwet	Instelpunt temperatuur	Buitentemp.: 40002	Instelpunt toevoer: 40010	
			Buitentemp.: 40003	Instelpunt toevoer: 40011	
			Buitentemp.: 40004	Instelpunt toevoer: 40012	
Buitentemp.: 40005			Instelpunt toevoer: 40013		
Buitentemp.: 40006			Instelpunt toevoer: 40014		
Buitentemp.: 40007			Instelpunt toevoer: 40015		
Buitentemp.: 40008			Instelpunt toevoer: 40016		
Buitentemp.: 40009			Instelpunt toevoer: 40017		
			Controle toevoer = 30001 Controle extractie = 30018		
In te voeren informatie	Bediening inschakeling CTA	30368	1 = stop / 2 = LS / 3 = HS / 4 = auto		
	Regelingen QUATTRO™ en LAC2™ enkel	Debiet ventilator toevoerlucht (CAV)	HS = 30028 / LS = 30029		m ³ /h
		Debiet ventilator extractielucht (CAV)	HS = 30030 / LS = 30031		m ³ /h
	Regeling LOBBY enkel	Druk ventilator toevoerlucht (VAV)	HS = 30024 / LS = 30025		Pa
		Druk ventilator extractielucht (VAV)	HS = 30026 / LS = 30027		Pa
	Regeling Eco enkel	Instelpunt regime ventilator toevoerlucht	30374		%
Instelpunt ventilator extractielucht		30376		%	

Alarmen		Samenvatting algemene fout (klasse A)	10185	1 indien alarm
		Fout extractieventilator	20034	1 indien alarm
		Fout toevoerventilator	20033	1 indien alarm
		Fout pressostaat filter	20038	1 indien alarm
		Alarm overhitting elektrische batterij	20055	1 indien alarm
		Fout antivries warmwaterbatterij	20057	1 indien alarm
		Alarm branddetectie	20042	1 indien alarm