

- Accessoires
- Commande pour ACA-S4 & ACA-F4



Commande DM rideaux d'air Standesse/Finesse type ACA-S4/F4-DM

Commande infrarouge manuelle pour rideaux d'air Standesse et Finesse avec boutons. La commande est connectée au rideau d'air au moyen d'un signal infrarouge jusqu'à 100 m max. Cette commande dispose de 3 positions pour la vitesse du ventilateur et d'une régulation pour la batterie en fonction de la version. Il est aussi possible de connecter un contact de porte à cette commande. Elle convient pour des rideaux d'air avec batterie électrique, batterie de chauffe à eau chaude ou sans chauffage.

Utilisation

- ACA-S4 (Standesse)
- ACA-F4 (Finesse)

Spécifications

Connexion:

- Connexion au moyen d'un signal infrarouge
- Communication Modbus sur demande

Données techniques		
	ACA-S4/F4-DM-E	ACA-S4/F4-DM-W
Type de commande	Manuelle	Manuelle
Vitesse du ventilateur	3 vitesses	3 vitesses
Réglage de la batterie	Oui	Oui, avec vanne optionnelle
Possibilité de contact de porte	Oui	Oui
Post-ventilation batterie électrique	Oui	/
Possibilité de réglage de plusieurs rideaux d'air	Oui	Oui