

- Fujitsu - Waterstage
- Lucht/water split
- Toebehoren



Waterstage - RF buitensensor type UTW-MOSXD

Deze kit zorgt ervoor dat de buitensensor zijn gegevens via radiofrequentie naar de hydro-unit kan versturen. Er dient enkel een kabel voorzien te worden tussen de sensor en de zendmodule. Deze kit moet steeds geplaatst worden in combinatie met een RF module, type **UTW-MRCXD**.

Merk

- Fujitsu

Toebehoren

- RF module, type **UTW-MRCXD**

Toe te passen binnenunits

Fujitsu Waterstage hydro-units

- Type **WSYA**
- Type **WGYA**
- Type **WSYG**
- Type **WSYK**
- Type **WGYG**
- Type **WGYK**