



## Accessoires - Redundantmodule type UTD-USM208

Redundant- of omschakelmodule wordt gebruikt bij het koelen van serverlokalen, in combinatie met een hoog voelbare uitvoering van twee inverter gestuurde koelsystemen van Fujitsu.

### Product

- Redundantmodule (= automatische omschakelmodule)

### Toepassing

- De ruimtetemperatuur zal onder controle gehouden worden via deze module in het serverlokaal en moet verplicht in de te koelen ruimte gemonteerd worden.
- Na 7 dagen zal deze module de omschakeling van werking automatisch uitvoeren van het ene toestel naar het andere toestel, daarbijkomend is deze module voorzien van 4 LED die op hun beurt werking, alarm, toestel 1 in bedrijf of toestel 2 in bedrijf aangeven.
- Bij overschrijden van de ingestelde temperatuur (21~33°C) zal het in backup staande binnentoestel automatisch inwerking gesteld worden en kan tevens één alarm melding verkregen worden uit de module die op afstand een signaal kan geven.
- Deze module kan perfect samenwerken met twee foutmeldingsprinten zodoende een nog efficiëntere controle en beheer van uw installatie te verkrijgen. Zie type UTD-FSM208 voor meer uitleg.
- Een externe resetknop dient voorzien te worden om bij temperatuuralarm het systeem te resetten.
- Contactbelastbaarheid 3,4 en 5: 230V AC ≤ 230 VA
- Contactbelastbaarheid 8,9,10 en 11: 120V AC ≤ 250 VA

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Toe te passen binnenunits

- Type **AUYG LVLA/B**
- Type **AUYG LRLE/LRLA**
- Type **ARYG LMLE/LMLA**
- Type **ARYG LHTA**
- Type **ABYG LVTA/B**
- Type **ABYG LRTE/LRTA**

- Type **ASYG LMCE\***
- Type **ASYG LFCA/C**
- Type **AUXG KVLA**
- Type **AUXG KRLB**
- Type **ARXG KLLAP**
- Type **ARXG KMLA**
- Type **ARXG KHTAP**
- Type **ARXG KHTA**
- Type **ASYG KMCC\*\***
- Type **ASYG KGTB\*\*\***
- Type **ASYG KETA\*\*\***
- \* Extra communicatieprint type UTY-XCBXZ2 nodig
- \*\* Extra communicatieprint type UTY-TWBXF2 nodig
- \*\*\* Extra communicatieprint type UTY-TWRXZ2 nodig

#### **Accessoires**

- Foutmeldingsprint. Type **UTD-FSM208**
- Relaisprint in combinatie bij UTY-XCBXZ2. Type **UTD-RELAIS**