



Accessoires - Externe aanstuurkit type UTY-XWZX

Deze externe aanstuurkit maakt het mogelijk om een aantal functies via het binnentoestel een koppeling te kunnen maken langsover een extern in- of uitgang.

Merk

- Fujitsu

Product

- Accessoire, externe indicatie kit voor split en multi-split

Functie

- Installatie-uitrusting

Toe te passen binnenunits

- Type **ASEH KMCG**
- Type **ASEH KGTG**
- Type **ASYG KETE/F**
- Type **ASYG KMCE/F**
- Type **ASYG KGTE/F**
- Type **AS*G KETE/F**
- Type **ASYG LFCA**
- Type **AGYG LVCA**
- Type **AUYG LVLA**
- Type **AUYG LRLE/LRLA**
- Type **ABYG LVTB**
- Type **ABYG LRTE/LRTA**

Eigenschappen

- Moet voor de toestellen ASYG 07/09/12 LECA en ASYA 07/09/12/14 LGC steeds in combinatie met UTY-XCBXE en voor toestel ASYG 14 LECA in combinatie met UTY-XCBXZ1 gebruikt worden.
- Instelling voor het INGANGS contact: **EIB IN**
 - Spanningsvrij continu Aan/Uit contact. Vb.Tuimel- of Draaischakelaar, etc.. : Contact welke de status onderhoud.
 - Vermogen contact : 12VDC - 10mA
- Instelling voor het UITGANGS contact: **EIB OUT**
 - Geen spanningsvrij contact
 - Vermogen contact : Max.24VDC - 10mA tot 1A of minder
- Lengte van kabel (extern) tussen schakelaar en printplaat buitenunit < 10m
- Belangrijke tip. Laatste signaal heeft prioriteit!