



## Accessoires - Externe connector type UTH-CON

Deze externe connector maakt het mogelijk om de Intesis modules via de externe communicatie kit aan een compact wandmodel (07 tem 14) te koppelen. Ook kan deze dienst doen om een bedrade bediening of schakelbediening van het 3-draads principe te koppelen aan een groot wandmodel (18 tem 30) of compact vloermodel.

### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Product

- Accessoire, externe connector voor 3-draads bediening bij ASYG/AGYG modellen. Uitgezonderd ASYG LMTA.

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Toe te passen binnenunits

- Type **ASYG 09/12 LTCA + UTY-TWBXF**
- Type **ASYG 07/09/12/14 LUCA + UTY-TWBXF**
- Type **ASYG 07/09/12/14 LMCE + UTY-XCBXZ2**
- Type **ASYG 18/30 LFCA**
- Type **ASYG 24 LFCC**
- Type **AGYG 09/12/14 LVCA**
- Type **AGYG 09/12/14 LVCB**

### Eigenschappen

- Dient enkel gebruikt te worden bij de aansluiting van een Intesis-module **FJ-RC-MBS/KNX/WIFI**, een 3-draads bedrade bediening uit eigen voorraad, een vereenvoudigde bediening **UTY-RSNYM**, een externe schakelbediening **UTY-TEKX** of externe communicatieprint **UTY-TWBXF/UTY-XCBXZ2**.

### Te gebruiken controller

- Modbus converter. Type **FJ-RC-MBS-1**
- KNX converter. Type **FJ-RC-KNX-1i**
- WIFI interface. Type **FJ-RC-WIFI-1**
- Vereenvoudigde bediening + externe schakelbediening. Type **UTY-RSNYM + UTY-TERX**
- Vereenvoudigde bediening + communicatieprint op ASYG LMCE. Type **UTY-RSNYM + UTY-XCBXZ2**
- Vereenvoudigde bediening + communicatieprint op ASYG LTCA/LUCA. Type **UTY-RSNYM + UTY-TWBXF**
- Vereenvoudigde bediening op AGYG LVCA/LVCB. Type **UTY-RSNYM**