


# Quick Start

## Boxsensor

Capteur intégré | Boxsensor

L0001785-C 07.11.2017



### 1 Toepassing | Application | Application


- nl** Boxsensoren kunnen geïntegreerd worden in een **DucoBox Silent (Connect)** en zorgen voor CO<sub>2</sub>- en/of vochtmeting in een luchtkanaal.  
Een DucoBox Silent (Connect) kan **maximaal 1 CO<sub>2</sub>- en 1 Vocht Boxsensor** bevatten.  
Indien de leefruimte (CO<sub>2</sub>-meting) en badkamer (vochtmeting) op eenzelfde kanaal / zone zijn aangesloten, kunnen beide boxesensoren op elkaar geklikt worden.
- fr** Des capteurs intégrés peuvent être intégrés dans un **DucoBox Silent (Connect)** et veiller à la mesure du CO<sub>2</sub> et de l'humidité dans un canal d'air.  
Un DucoBox Silent (Connect) peut compter au **maximum 1 Capteur intégré de CO<sub>2</sub> et 1 d'humidité**. Si l'espace de vie (mesure du CO<sub>2</sub>) et la salle de bains (mesure de l'humidité) sont raccordés au même canal / zone, les deux Capteurs intégrés peuvent être encliquetés l'un sur l'autre.
- en** Boxensors can be incorporated in a **DucoBox Silent (Connect)** and their purpose is to measure CO<sub>2</sub>- and/or humidity in an air duct.  
A DucoBox Silent (Connect) can contain up to a **maximum of 1 CO<sub>2</sub> and 1 Humidity Boxsensor**. If the living room (CO<sub>2</sub> measurement) and bathroom (humidity measurement) are connected to the same duct / zone, the 2 Boxensors can be clicked together.



**VOCHT (RH)**  
HUMIDITÉ (RH)  
HUMIDITY (RH)




CO<sub>2</sub>




## 2 Montage + aansluiting | Montage + raccordement | Fitting + connection

- nl Draai de Boxsensor(en) in het gewenste kanaal in de box tot de Boxsensor vastklikt.
- fr Tournez la/les Capteur(s) intégré(s) dans le canal souhaité du boîtier jusqu'à ce qu'il(s) s'encliquette(nt).
- en Screw the Boxsensor(s) into the desired duct in the box until the box sensor clicks into place.



- nl Verbind de Boxsensoren met de overeenstemmende connector op de DucoBox Silent (Connect).
- fr Branchez les Capteurs intégrés au connecteur correspondant sur le DucoBox Silent (Connect).
- en Connect the Boxsensors to the appropriate connector on the DucoBox Silent (Connect).



## 3 Instellingen | Réglages | Settings

- nl Het CO<sub>2</sub>- en RH-setpoint kunnen gewijzigd worden via de **Duco Network Control Tool**. Kijk op [www.duco.eu](http://www.duco.eu) voor meer info.
- fr Les valeurs de réglage du CO<sub>2</sub> et de la RH peuvent être modifiées à l'aide de **Duco Network Control Tool**. Pour davantage d'informations, surfez sur [www.duco.eu](http://www.duco.eu).
- en The CO<sub>2</sub> and RH setpoint can be changed using the **Duco Network Control Tool**. Please check out [www.duco.eu](http://www.duco.eu) for further info.