



Broekstuk 125-160

Culotte Type Y 125-160


Coupling device 125-160

NEDERLANDS 


FRANÇAIS 

ENGLISH 


Quick Start


 Schuif het broekstuk over twee kanalen van de **DucoBox Silent**. Dit kan aan eender welke zijde. Schuif daarna het kanaal van diameter 160 mm over de mof. **Er hoeft niets vastgetaped te worden.**


.....

 Glissez la Culotte sur deux canaux du **DucoBox Silent**. Cela peut se faire de n'importe quel côté. Glissez ensuite le canal de diamètre 160 mm sur le manchon. **Aucune fixation n'est nécessaire.**


.....

 Slide the Coupling device over two **DucoBox Silent** ducts. This can be done either side. After that, slide the 160 mm diameter duct over the sleeve. **There is no need to secure anything with tape.**




 Voor informatie wat betreft garantie en technische gegevens, zie www.duco.eu. Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren.

.....

 Informations sur la garantie et la fiche technique sur www.duco.eu. L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un installateur agréé.

.....

 See www.duco.eu for information regarding warranty and technical data. Installation, connection, maintenance and repairs are to be carried out by an accredited installer.